



Connettore Radio
 Da modificare in base al connettore
 presente sulla radio secondo lo schema:
 Pin 1 PTT
 Pin 2 TX
 Pin 3 GND
 Pin 4 RX

D1-D2-D3 1N4148
 Q1 2N3904
 R1 2,2k
 R3-R4 1k